



このたびは、円柱取付用ブラケットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にお使い頂く為に、取付説明書をよくお読みのうえ施工頂きます様、
お願いいたします。



安全上のご注意

この注意事項はご使用になる方や他の人への危害や財産への損害を未然に
防止する為に必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、
説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

円柱取付用ブラケット設置に関するお願い

- *円柱ブラケットを取り付ける前に、本紙「安全上のご注意」、「取付説明書」を必ずお読みください。
- *安全には十分配慮しておりますが、安全確保のため、設置後の定期点検をお願いいたします。
- *円柱ブラケットはハウジングなどの専用取付金具です。他の用途での使用はお止めください。

警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、ケガ、器物損壊の原因となります。

*必ず販売店にご依頼ください。

塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない



取付部が劣化して、落下など事故の原因となります。

禁止

専用のカメラ以外は取り付けない



落下などで、ケガや事故の原因となります。

禁止

*指定カメラ以外の機器は取付ないでください。

ネジや固定機構はしっかり締め付ける



締め付けがゆるむと、落下などで、ケガや事故の原因となります。

注意

取り付け部分の強度を確認する



取付部の強度が不十分な場合、落下などのケガや事故の原因となります。

*十分な強度に補強してから取付ください。

金属のエッジで手などをこすらない



強くこすると、ケガの原因となります。

禁止

定期的に点検する



金属やネジが錆びると落下などでケガや事故の原因となります。

*点検は販売店にご依頼ください。

円柱ブラケットの取付方法

NFMH-201A,NFMK-202A専用

推奨円柱

適合パイプ直径 = 100 ~ 300 mm 許容静荷重 = 垂直方向98N (10kgf)

梱包内容

- 円柱ブラケット・・・1個
- 円柱ブラケット蓋・・・1個
- ボルト (M8 × 35) APbox本体ブラケット取付用・・・4本
- ボルト (M8 × 25)・・・4本

手順

1. 円柱ブラケット下部にP F管等固定用の穴を、必要に応じ現地にて開けてください。
(P F管は現地にて準備願います)
2. 円柱ブラケットにバンドを通し、ラチェットでバンドをしっかり締め付けます。
(バンド及びラチェットは現地にて準備願います)
* 20mm幅以上推奨
3. APbox本体ブラケットと円柱ブラケット蓋を、配線を通した後同梱のボルトで
しっかり固定します。
4. LANケーブル等配線関係を結束してください。
5. 円柱ブラケットと円柱ブラケット蓋を、同梱のネジにてしっかり固定し完了です。